

Anleitung zum Wechseln des Schlosszylinders

Neuer Schlosszylinder # 50554-RAN:

Lieferumfang: Schlosszylinder mit 2 Schlüsseln

Anleitung:

- 1. Falls der Original Schlüssel noch vorhanden ist, stecken Sie ihn bitte in das Schloss. Dadurch wird ein Auseinanderfallen des Schlosses verhindert.
- 2. Öffnen Sie die Kassenlade und nehmen Sie den Einsatz heraus, sodass freier Zugang zum Schloss besteht.
- 3. Merken Sie sich die Position des Metallriegels (Cam), die der Feder und die des Schlosses/Schlüssels.
- 4. Halten Sie das alte Schloss fest, indem Sie vorne auf das Schloss drücken und gleichzeitig auf den Cam, um dessen Position nicht zu verschieben.
- 5. Lösen Sie den Sprengring am Ende des Schlosszylinders vorsichtig heraus. Behalten Sie die Position des Cams und der Feder bei. Nun kann der alte Zylinder herausgenommen werden.
- 6. Setzten Sie den neuen Schlosszylinder (schwarzes Gummi vorher abnehmen aber <u>der Schlüssel muss</u> <u>gesteckt bleiben!</u>) ein. Dabei muss die Position des neuen Schlüssels/Schlosses identisch zur Position des alten Schlüssels/Schlosses sein.
- 7. Befestigen Sie den Sprengring am Ende des Schlosszylinders unter Beibehaltung der Position von Cam und Feder.
- 8. Schließen Sie die Lade wieder
- 9. Öffnen und Schließen Sie die Lade mit dem Schlüssel, um die Funktionalität des Schlosses zu testen.
- 12. Januar 2018

To Globally Enhance Efficiency and Security at the Point of Sale

